



FAMED SAĞLIK TIBBİ
CİHAZLARI LTD ŞTİ.



İÇME SUYU SU TEST ŞERİTLERİ 16 in 1

- >Toplam alkalinite > pH > Siyanürik asit
- > KarbonatSertlik > Toplam klor > Serbest klor Brom
- > Nitrat > Nitrit > Demir > Krom (Cr VI)Kurşun
- > Bakır > Cıva > Florür

ÖZET

Su testi, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlamak ve su güvenliği standartlarını karşılamak amacıyla yapılır. Su kalitesini analiz etmek ve suyun kirleticilerden ile zararlı maddelerden arındırılmış olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Su sektöründe yer alan herkesin su kaynaklarını düzenli olarak test etmesi gerekir. Buna devlet kurumları, belediyeler, işletmeler ve ev sahipleri dahildir. Amaç, suyun tüketim için güvenli olmasını ve çevresel ile sağlık risklerinden uzak olmasını sağlamaktır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER



1.Şişeden test şeridini çıkarırken parmaklarınızı kuru tutun.



2. En doğru sonuçlar için doğal gün ışığında okuyun.



3.Test şeridinin reaksiyon alanına dokunmaktan kaçının.



4.Serin ve kuru yerde, nemden uzak şekilde saklayın.



5.Işıık ve nemden uzak tutun.



6.Kurutucu paketi çıkarmayın.



7.Yalnızca in vitro tanı amaçlı kullanım içindir.

TOTAL ALKALINITY (PPM)	0	40	80	120	180	240
pH	6.2	6.8	7.2	7.6	7.8	8.4
CYANURIC ACID (PPM)	0	30-50	100	150	300	
CARBONATE (PPM)	0	40	80	120	180	300
HARDNESS (PPM)	0	25	50	100	250	425
TOTAL CHLORINE (PPM)	0	0.5	1	3	5	10
FREE CHLORINE (PPM)	0	1	5	10	20	
BROMINE (PPM)	0	10	25	50	100	250
NITRATE (PPM)	0	1	5	10	20	40
NITRITE (PPM)	0	0.3	0.5	1.0	3.0	5.0
IRON (PPM)	0	2	5	10	30	50
CHROMIUM /Cr(VI) (PPM)	0	5	15	30	50	100
LEAD (PPM)	0	2.5	5	10	25	50
COPPER (PPM)	0	0.002	0.005	0.01	0.02	0.04
MERCURY (PPM)	0	4	10	25	50	100
FLUORIDE (PPM)	0	4	10	25	50	100



SUYUNUZUN KALİTESİNİ KONTROL EDİN

Su test şeritleri ile suyunuzun pH,
sertlik, klor, nitrat ve daha fazlası
kolayca ölçün.



HIZLI VE KOLAY
saniyeler içinde
hızlı sonuç



DOĞRU VE GÜVENİLİR
Net renk skalası ile
doğru ölçüm



PRATİK KULLANIM
Her yerde, her zaman
su kalitesi kontrolü



Evde



İçme
Suyu



Akvaryum



Havuz & Spa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model No.	Kutu Boyutu	Adet/Kutu	Koli Adedi	Koli Ölçüsü (cm)	Net/Brüt Ağırlık
16 in 1	58 x 58 x 155 mm	50 / 100 / 150 pcs	100	57 x 42 x 29 cm	12 / 13 kg

SAKLAMA KOŞULLARI

- 2-30°C arasında kuru bir yerde saklayın.
- Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Reaktif test alanına dokunmayın.
- Nemden ve yüksek sıcaklıktan koruyun.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Keep wet fingers out of the bottle.
- Read results under natural daylight for best accuracy.
- Avoid touching or contaminating the test area of the strip.
- Store in a cool and dry place.
- Keep away from humidity and moisture.
- Do not remove the desiccant packet.

TEST UYGULAMA ADIMLARI

- 1 Test şeridini su numunesine 2 saniye boyunca daldırın.



- 2 Doğru sonuç almak için şeridi 30 saniye boyunca yatay şekilde tutun.



- 3 Sonucu renk tablosu ile karşılaştırın. Kutulu renkler ideal aralığı gösterir. En doğru sonuç için ölçümü sonraki 30 saniye içinde okuyun.

